

הוראות הפעלה – Gpen Pro



1. יש לקצוץ את הצמח לחתיכות קטנות. מומלץ מאוד **להשתמש בגריינדר 4 חלקים** ממתכת.



2. **לפתיחת** תא החימום יש לשלוף את הפיה בעדינות.

3. **למלא** את תא החימום בחומר עד סופו. ניתן להשתמש בכלי עזר לדחיסה, לא לדחוס יותר מידי.



4. **להפעלה** יש ללחוץ על כפתור ההפעלה 5 פעמים במהירות. כאשר המכשיר מתחמם 4 הנורות יבהבו.

5. יש להמתין כ- 30 שניות עד שהמכשיר יגיע לטמפרטורה הנכונה לאידוי. אז 4 הנורות יישארו דולקות.



6. **שינוי טמפרטורות**

למעבר בין הטמפרטורות יש ללחוץ על כפתור ההפעלה עד שנורת הטמפרטורה תתחלף.

א. כחול – טמפרטורה נמוכה 190 מעלות.

ב. ירוק – טמפרטורה בינונית 204 מעלות.

ג. אדום – טמפרטורה גבוהה 220 מעלות.

מד הסוללה הוא לפי מספר הנורות הדולקות על המכשיר, כלומר 4 נורות סוללה מלאה, 2 נורות חצי סוללה וכיו"ב.

* יש לזכור שבאידוי יש לקחת שאיפות ארוכות וחלשות.

7. **לכיבוי** או הפעלה מחדש יש ללחוץ על כפתור ההפעלה 5 פעמים במהירות. (כיבוי אוטומטי לאחר 4 דקות, לשמירת הסוללה)



6. **טעינה**

- טעינה מלאה של הסוללה לוקחת כ- שלוש שעות.

- יש לחבר את הכבל לפתח בתחתית המכשיר בזהירות.

סבב נאטור בע"מ

515272730

מהדורה 01

**** לסרטון כיצד לנקות את המכשיר והוראות שימוש:**

www.tevanature.com



TEVA NATURE